



- 1 PARA REALIZAR A INSTALAÇÃO E EVITAR CHOQUE ELÉTRICO. DESLIGUE A ALIMENTAÇÃO DO CIRCUITO.
- 2 FAÇA A FURAÇÃO NO TETO, CONSULTE TABELA COM AS MEDIDAS INDICADAS.
- 3 FAÇA FURAS NA ESTRUTURA DE INSTALAÇÃO E INSIRA AS BUCHAS INCLUSAS DENTRO DA CAIXA INDIVIDUAL DO PRODUTO.
- 4 PARAFUSE AS PRESILHAS NAS BUCHAS INSTALADAS PREVIAMENTE, ATENTANDO PARA PARAFUSAR ATÉ O FINAL DO PARAFUSO.
- 5 ENCAIXE A LUMINÁRIA NAS PRESILHAS, FAZENDO PRESSÃO CONTRA O TETO. A LUMINÁRIA ESTARÁ CORRETAMENTE CONECTADA QUANDO OUVIR O CLICK.
- 6 CONECTE A LUMINÁRIA NA ENERGIA ELÉTRICA, UTILIZANDO CONEXÃO COM ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP66 OU SUPERIOR, PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DA LUMINÁRIA.

- CERTIFIQUE-SE SEMPRE DE QUE A REDE ELÉTRICA ESTEJA DESLIGADA DURANTE AS INSTALAÇÕES.
- VERIFIQUE SEMPRE A TENSÃO DO PRODUTO ANTES DE LIGAR NA REDE ELÉTRICA.
- TODAS AS CONEXÕES DEVEM SER DEVIDAMENTE ISOLADAS.
- A REDE ELÉTRICA ONDE O PRODUTO SERÁ INSTALADO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR 5410: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.

### MEDIDAS PARA INSTALAÇÃO [mm]

SKU	MODELO	Y
313149	HERMÉTICA 38W 5350LM 5000K IP66 AUT HDA	820